

### Zalecane ustawienia dla urządzeń Sony:

- Dezaktywuj i ponownie aktywuj GPS: Proste, ale może być przydatne, ponieważ ponownie uruchomi układ GPS
- Aktywuj i dezaktywuj tryb samolotowy: Taka sama logika, jak w poprzednim rozwiązaniu, resetowanie urządzenia Sony może wystarczyć do rozwiązania problemów.
- Uruchom ponownie urządzenie: Nadal w tym samym stylu, całkowite ponowne uruchomienie telefonu komórkowego może rozwiązać niektóre problemy z GPS.
- Dezaktywuj tryb oszczędzania energii: Ten tryb, który ma na celu zwiększenie autonomii Sony, może zakłócać działanie systemu nawigacji.
- Aktywuj tryb „Wysoka precyzja”: Ten tryb ma na celu połączenie WiFi, GPS i danych mobilnych w celu zwiększenia dokładności sygnału, w trudnych sytuacjach odbioru jego aktywacja może poprawić jakość sygnału.
- Sprawdź aktualizacje oprogramowania: Posiadanie najnowszej wersji Androida ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia, jeśli tak nie jest, może to być przyczyną problemu z GPS. Sprawdź więc ustawienia swojego telefonu, a dokładniej część oprogramowania. Zaktualizuj także „Mapy Google”, aby mieć pewność, że masz najnowszą wersję.
- Wyczyść pamięć podręczną i dane aplikacji: W tym kontekście przejdź do „Ustawienia”, „Menedżer aplikacji”, „Pobrane aplikacje” i wybierz „Mapy Google”, a następnie wyczyść pamięć podręczną. Po zakończeniu uruchom ponownie urządzenie. Zrób to samo dla aplikacji "Aktywne Miasta".